

Link do produktu: <https://test.tesam.pl/m410-praska-do-zarabiania-przewodow-hamulcowych-4-75-5-6-8-10-mm-14-12-p-5019.html>



## M410 - Praska do zarabiania przewodów hamulcowych 4,75 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, 1/4" 1/2"

Cena	<b>207,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny w 24h</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>C.410</b>
Kod EAN	<b>4037374004101</b>
Wymiary opakowania	<b>23 x 18,3 x 5,2</b>

### Opis produktu

Przyrząd służy do kielichowania przewodów i rurek miedzianych przy zarabianiu końcówek niezbędnych do połączenia tych przewodów w układzie hamulcowym;

#### Skład zestawu:

- plastikowa walizka
- Praska do zarabiania końcówek
- Uchwyt do przewodów hamulcowych
- Ściski metryczne: 4.75 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- Ściski ściski calowe: 1/4" ; 1/2"
- Ściski do zarabiania końcówek:  
zwykłych  
odgiętych o kąt 90°  
otwartych - typ F  
podwójnych - typ E

#### DOSTĘPNE POJEDYNCZE ELEMENTY ZESTAWU

#### Instrukcja obsługi:

Zarabianie przewodów powinno być wykonywane przez wykwalifikowany personel w specjalistycznym zakładzie. Niedopuszczalne jest używanie przyrządu przez dzieci. Osoba używająca przyrządu powinna być trzeźwa, przeszkolona pod względem Bezpieczeństwa i higieny pracy i wykonywać czynności z wyczuciem oraz rozważą.

**Uwaga !!!** Istnieje niebezpieczeństwo zranienia ostrymi krawędziami przewodu lub zaciśnięcia praską palca.

1. Koniec przewodu musi być obcięty pod kątem prostym i oczyszczony z ostrych krawędzi.
2. Umieścić przewód w otworze uchwytu i wysunąć przewód na odpowiednią długość.
3. Zaciśnąć mocno przewód w uchwycie nakrętkami motylkowymi.
4. Włożyć trzpień adaptera do środka przewodu.
5. Umieścić końcówkę praski nad adapterem i dokręcać praskę, aż adapter zetknie się z uchwycem.
6. Zdjąć adapter - końcówka przewodu powinna mieć kształt stożka.
7. Wkręcić końcówkę praski aż przewód się rozchyli.
8. Wyjąć przewód z uchwytu.
9. Nie opijać udanej operacji - zażywanie alkoholu w miejscu pracy jest zabronione przepisami Bhp, jest niezdrowe i niesmaczne.